

Poddasze

Odwodnienie przez kilka poziomów:

Ponieważ wody deszczowej z dachu najczęściej nie wolno odprowadzać na niższe położone balkony i tarasy, to rurociąg należy prowadzić jedynie pod okładziną.

Dla tego przypadku przydatna jest odporna ciśnieniowo i nietworząca zatoru i cofki rura LORO-X o szczególnym wymiarze.

Uszczelnienie przepustu rurowego w warstwie paroszczelnej lub w papie dachowej albo poszyciu dachowym realizuje się za pomocą kołnierzy nasuwanych LORO-X oraz jednostek wpustu attykowego LORO-DRAINJET®.

Dla dalszych rozwiązań przy odwodnieniu kondygnacji schodkowych prosimy o kontakt z zespołem serwisowym LORO.

